Leichte Pflege und Werterhaltung
– von geölten und gewachsten Holzböden zwischendurch

Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von geölten und gewachsten Holzböden. Öl-Refresher, natur wird für alle naturgeölten oder eingefärbten Holzböden verwendet, wohingegen Öl-Refresher, weiß für alle hellen oder weißgeölten Holzböden verwendet wird. Öl-Refresher reinigt und gleichzeitig erhält die Holzoberfläche eine leichte Ölpflege. Die Ölkomponenten ergeben einen zusätzlichen Pflegeschutz und erneuern die matte Oberfläche.

1. Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln.
2. Das Holz muß vor der Behandlung staubfrei sein.
3. Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:
   - Für traditionelle geölte Böden: 1:20 (250 ml Öl-Refresher auf 5 Liter Wasser).
   - Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 (125 ml Öl-Refresher auf 5 Liter Wasser).

   Die Konzentration der Mischung sollte dünner oder kräftiger sein, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
4. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in Längsrichtung der Maserung des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in Längsrichtung der Maserung des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.
5. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist.
6. Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trockenen Boden mit einem weißen Pad polieren.

Böden Innen Aussen

Ein komplettes System. Ein allumfassendes Angebot von Holzpflegeprodukten. Vorbehandlung. Grundbehandlung. Reinigung. Pflege.

WOCA ist führend im Bereich der Oberflächenbehandlung – ob es Böden, Innen- oder Außenhölzer sind. Wir begrüßen Sie in einer Welt, in der ästhetische Verbesserungen natürlich und vorbildlich durchgeführt werden.

406100BH-15

Hersteller: WoodCare Denmark A/S · Tværvej 6 · DK-6640 Lunderskov
Tel. +45 99 58 56 00 · Fax +45 99 58 56 36 · www.wocadenmark.com

WARTUNG

Die einfache Art Ihre geölten Holzböden zu reinigen und zu pflegen

REINIGUNG ODER AUFFRISCHUNG
HOLZBODENSEIFE ODER ÖL-REFRESHER

PFLEGE UND ERHALTUNG
INTENSIVEREINIGER UND PFLEGEÖL

Naturally No1 Recommended by professionals

WOCA DENMARK

So arbeiten Sie richtig...

Regelmäßige und Ersteinpflege
– mit WOCA Pflegeöl

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

1 Reinigung

125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.

Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verbleibt. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.

2 Auftragen

Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln, um alle Pigmente gleichmäßig zu verteilen.

Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.

3 Polieren

Mit einem beigen oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

4 Nachpolieren

Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Regelmäßige Reinigung
von geölten Oberflächen

Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Reinigung

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.

Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder Intensivreiniger, ggf. mit Pflegeöl nachpolieren.

! ACHTUNG!

Pflegeöl:
Selbstentzündungsgefahr:
Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Tücher/Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

TIPPS UND TRICKS

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holzfußboden haben, sollten Sie neben der richtigen Pflege folgende Punkte beachten:

- Die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist für Bewohner und Werterhaltung des Holzfußbodens wichtig.
- Eine Zimmertemperatur zwischen 18-21 Grad und eine relative Luftfeuchte zwischen 50 und 60% ist ideal.
- Möbelfüße, insbesondere Stuhlbeine, sollten mit Filzgleitern versehen werden.
- Vermeiden Sie starke Punktbelastungen z.B. durch Pfennigabsätze.
- Sorgen Sie im Eingangsbereich für eine ausreichende Sauberlaufzone.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist stets zu vermeiden.
- Zur Reinigung keine Mikrofaser verwenden.
- Beachten Sie die Hinweise des Bodenherstellers.

HOLZ KOMMT VON BECHER